



## Amortecedores N-Damper.

# Tecnologia exclusiva SACHS.



A **SACHS** produz amortecedores com qualidade reconhecida mundialmente.

Veja o porquê de tanto sucesso.

Exclusiva tecnologia N-Damper, que:

- Apresenta melhor resposta aos mais variados tipos de terreno.
- Proporciona maior estabilidade do veículo e conforto aos passageiros.
- Preserva os demais componentes da suspensão.

Conheça a linha completa de amortecedores SACHS.

SACHS é uma marca da ZF

# Veja os amortecedores SACHS indispensáveis para você.

Montadora	Categoria	Veículo	SACHS		
			Dianteiro	Traseiro	
Ford	Ônibus	B 1618	200 531	200 531	
Iveco	Caminhão	Stralis - Cabine		311 884	
Mercedes-Benz	Caminhão	L / LA / LK / LAK-1313 / 1314 / 1316 / 1317, LS-1313 / 1316 / 1418, LK-1318, L-1318 / 1319, LA / LAK-1418, L / LK -1513 / 1514 / 1516 / 1517	200 519	200 513	
	Caminhão	L / LK-1214 / 1218 / 1414 / 1418, 1414 / 1418 / 1420 / 1714 / 1718, L-1625	200 519	200 513	
	Caminhão	LS-1519 / 1520 / 1524 / 1525	200 519		
	Caminhão	LS-1625 / 1630	200 519		
	Caminhão	L-2013 / 2014 / 2017 / L, LB, LK-2213 / 2214 / 2216 / 2217 / 2219 / 2220 / L, LB, LK-2225 / 2314 / 2318 / 2325 / 2418	200 519		
	Ônibus	LP 1111 / 1113 / LPO 1111 / 1113 / 1114 / LPO 1313		200 543	
	Ônibus	O-370 / O-371 / O-400 R / RS / RSL com susp. a ar rodoviário	200 507	200 507	
	Ônibus	O-370 / O-371 / O-400 UP, U - urbano / rodoviário - ar / mola	200 507		
	Ônibus	O 500 M	200 577	200 577	
	Ônibus	O 500 U		200 577	
Scania	Ônibus	OF 1417 / 1418	200 552	200 553	
	Ônibus	OF 1721 / 1722	200 567	200 568	
	Caminhão	P 124	200 576		
	Caminhão	T-143 / 113 / R-113 / 143	200 503		
	Caminhão	T / R 112 / 113 / 142 / 143 / L / LK 110 / 111 / 140 / 141 com susp. a mola	200 503		
	Ônibus	K 112 / 113, L113 com susp. a ar	200 500	200 501	
	Ônibus	K 112 / 113 com susp. a mola (todos) S112 / 113, B110 / 111 com susp. a mola na dianteira e a ar na traseira	200 503	200 501	
	Ônibus	K 112 / 113 com susp. a ar - 3º eixo		200 500	
	Ônibus	S 112 / 113, F 112 / 113, B110 / 111 com susp. a mola	200 503		
	Ônibus	BR 111 / 115 / 116 com susp. a ar	200 503	200 501	
Volkswagen	Ônibus	K 94 / 124 / L 94 / K 230 / 270 / 310 / 340 / 380 / 420	200 550	200 501	
	Ônibus	K 94 / 124 / L 94 / K 230 / 270 / 310 / 340 / 380 / 420 3ºEixo		200 549	
	Ônibus	Beta 16.180 / 17.180 / 17.210	200 531	200 531	
	Volvo	Caminhão	FH 12 / NH 12 / FM 12	200 554	
		Ônibus	B58 / 58E c/ susp. a ar ou mola	200 518	200 520
		Ônibus	B12B / B10M com susp. a ar	200 522	200 523
		Ônibus	B10M / B10R - 3º Eixo		200 524
		Ônibus	B7R	200 522	

Fábrica Quilômetro

## Referência Cruzada

SACHS	COFAP	MONROE	SACHS	COFAP	MONROE	SACHS	COFAP	MONROE	SACHS	COFAP	MONROE
200 500	45077	70441	200 518	45117	70415	200 524	45121	98515	200 553	45148	70480
200 501	45078	70409	200 519	L 12983	54386	200 531	45095	70459	200 554	45182	54496
200 503	45033	70418	200 520	45118	70413	200 543	45003	70403	200 567	L 12448	54444
200 507	L 12657	70475	200 522	45165 / 45119	98514	200 549	45163	70442	200 568	45136	70458
200 513	45123	70405	200 523	45120	70466	200 550	45156	70465	200 576	45155	54438
						200 552	L 12483	54495	200 577	45173	54500