

DE



ZF Bike Eco System

Bedienungsanleitung ZF Ride App



1 Download der ZF Ride App

Mit der ZF Ride App bieten wir Ihnen einen umfassenden Begleiter zu Ihrem ZF Bike Eco System. Die App umfasst Navigation, Routenplanung und Fahrstatistiken. Die App ist im Apple App Store sowie im Google Play Store verfügbar.

1.1 Einrichtung der ZF Ride App

Begrüßungsbildschirm & Kontoerstellung

Nachdem Sie die ZF Ride App erfolgreich aus dem Apple Store oder Google Play Store heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone installiert haben, wird ein Anmeldeprozess initiiert.

Pairing Prozess

Um alle Funktionen der App vollumfänglich nutzen zu können, muss das E-Bike zunächst mit Ihrem Smartphone verbunden werden:

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone angeschaltet und sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass E-Bike System angeschaltet ist. Starten Sie nun die ZF Ride App.
- Durch Klicken auf den Button „**Neues Bike hinzufügen**“ wird nach Ihrem E-Bike gesucht. Klicken Sie auf die verfügbare Bike-ID (= Bluetooth-Name, wie z.B. ZF_XXXXXX)
- Bitte geben Sie Ihre Daten, wie Name, E-Mail-Adresse und Passwort, für die Registrierung ein. Bitte bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
- Dazu müssen Sie zunächst die App verlassen und Ihren E-Mail-Client auf Ihrem Smartphone öffnen. Bestätigen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse.
- Nachdem sie ihre E-Mail-Adresse bestätigt haben, müssen Sie wieder die ZF Ride App öffnen.
- Klicken Sie auf „**Wiederholen**“. Nun haben Sie die Möglichkeit Ihre persönlichen Daten, wie Ihr Geburtsdatum, Größe und Gewicht einzugeben.
- Aktivieren Sie für die Nutzung die Standortberechtigung.
- Laden Sie sich die gewünschte Landkarte (Map) herunter.
- Es wird eine Verbindung mit dem Smartphone zu Ihrem E-Bike aufgebaut und das Pairing gestartet. Die App kann nun genutzt werden.

Falls mehrere E-Bikes verbunden wurden, können Sie bei Start der App das gewünschte E-Bike auswählen. Ob Ihr Smartphone mit Ihrem E-Bike verbunden ist, sehen Sie anhand des blauen Häkchens und an dem Hinweis „**Verbunden**“.

Kartendownload

Für die Nutzung der Navigationsfunktion müssen Sie nun die Offline-Karten für Ihr gewünschtes Land herunterladen. Sie haben auch die Möglichkeit mehrere Maps herunterzuladen.

1.2 Funktionen & Ansichten

Die ZF Ride App bietet Ihnen verschiedene Funktionen und Features für mehr Komfort und Fahrspaß.

Navigation / Riding Screen

Sie haben die Möglichkeit, die integrierte Navigationsfunktion zu nutzen:

- **Basisnavigation:** Um die Navigation zu starten, suchen Sie zunächst mit Hilfe des Suchfelds nach Ihrer gewünschten Adresse. Mit Klick auf „Auswahl“ können Sie direkt mit der Navigation starten.
- **Draw & Plan:** Für eine individuelle Routenplanung nutzen Sie sogenannte die Draw & Plan Funktion. Zeichnen Sie einfach mit Ihrem Finger die gewünschte route auf der Karte ein. Die App kalkuliert eine Route basierend auf der in der Nähe verfügbaren (Rad-)Wege.
- **Reichweitenanzeige:** Für Ihre Route wird je nach Ladestand und gewählter Routenoption, die maximal erreichbare Reichweite angezeigt.
- **Aufzeichnungsmöglichkeit:** Das Kreissymbol auf der linken Seite gibt Ihnen Auskunft darüber, ob die Route aufgezeichnet wird oder nicht. Die Aufnahmefunktion kann manuell pausiert oder gestoppt werden.
- **Hilfsfunktionen:** Sie können die Karte in Nordrichtung oder Südrichtung drehen. Nach Verschieben der Karte können Sie auf Ihre aktuelle Position zurückkehren.

Dashboard

Die Dashboard-Ansicht übernimmt die Funktion eines Fahrradcomputers. Sie haben zudem die Möglichkeit zwischen verschiedenen Reitern zu wechseln:

- **Übersicht:** Dieses Dashboard bezeichnet die Hauptanzeige für die wichtigsten Fahrfunktionen. Sie können die aktuelle Geschwindigkeit, sowie ausgewählte Unterstützungsstufen (Eco, Active, Sport, Boost), den Batterieladestand, sowie die Licht-Anzeige sehen. Zur Individualisierung des Screens können die einzelnen Kacheln durch längeres Klicken verändert werden.

- **Reisedaten:** Unter Reisedaten erhalten Sie eine Vielzahl zusätzlicher Informationen. Beispielsweise können durchschnittliche Geschwindigkeit, Entfernung zu Ziel und zurückgelegte Höhenmeter angezeigt werden. Die Kacheln/Computer können durch längeres Klicken individuell angepasst werden.

Trips

Trips ermöglicht Ihnen eine Übersicht über gefahrene und aufgezeichnete, sowie importierte Route. Mit Klick auf eine der aufgezeichneten Route erhalten Sie Zusatzdaten über Ihre getätigte Fahrt und eine Visualisierung der gefahrenen Route. Mit Klick auf den Reiter „**Importiert**“ kann die gewünschte Route importiert werden.

Einstellungen

Der Menüpunkt „**Einstellungen**“ erlaubt Ihnen den Zugriff auf wesentliche Einstellungen in der App und bietet Ihnen Informationen über das verbundene Fahrrad.

- **Meine Fahrräder:** Informationen über das E-Bike, Bike Status (inkl. Fehlermeldungen) und Fahrrad-Pass, sowie eine Übersicht über verbundene Fahrräder.
- **System:** Anzeige ausgewählte Sprache der App, sowie Möglichkeit zur Änderung der Sprache, sowie Einstellungen der Maßeinheiten.
- **Navigation:** Individualisierbare Einstellungen und Sprache der Navigation.
- **Maps:** Möglichkeit Download weiterer Karten (weltweit).
- **Konto:** Persönliche Informationen des Nutzers wie Gewicht, Größe, Geburtsdatum und Geschlecht
- **Info:** Generelle Informationen über die App und Datenschutzerklärung.

1.3 Sonstiges

Display Integration

Sofern ihr Fahrrad über ein Display verfügt, können ausgewählte Informationen der verbundenen App auch auf den Display-Screens angezeigt werden, wie Fahrtinformationen und vereinfachte Navigationsbefehle. Näheres finden Sie in der Anleitung des Displays.

Sollte ein Systemfehler auftreten, bekommen Sie in der App eine Pop-Up Benachrichtigung. Bitte kontaktieren Sie bei kritischen Themen Ihren Fahrradhändler. Eine Übersicht über aufgetretene Error Messages finden Sie in den Einstellungen.

2 Kontaktmöglichkeit

ZF Micro Mobility GmbH

Niederlassung Karlstein am Main

Seligenstädter Straße 53

63791 Karlstein am Main

+49 (0) 6188 916 9065

info.zf-micromobility@zf.com

3 Impressum/Rechtliche Hinweise

© 03-2025 Verantwortliche Stelle für den Inhalt dieser technischen Information:

ZF Staňkov s.r.o.

Standort Staňkov

Ohučov 25

CZ 345 61 Staňkov

Tschechische Republik

<https://www.zf.com/ebike>

info.zf-micromobility@zf.com

Nachdruck, Übersetzung, Vervielfältigung oder sonstige betriebswirtschaftliche Nutzung, auch in Auszügen z. B. in digitalen Medien, bedarf der Genehmigung der ZF Staňkov s.r.o.

Bedienungsanleitung ZF Ride App

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ZF Micro Mobility GmbH verboten. Vertragspartner müssen einer Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen.



ZF Staňkov s.r.o.

Standort Staňkov

Ohučov 25

CZ 345 61 Staňkov

Tschechische Republik

Geschäftsführer: Stefan Wasner

Handelsregister Landgericht Pilsen, Abt. C, Eintrag 21546, ICO:28016602

Steuer-ID: CZ 28016602 (DIC)

<https://www.zf.com/ebike>

info.zf-micromobility@zf.com



[ZF.com/ebike](https://www.zf.com/ebike)